

ENFRIADOR (SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL GAS ADICIONAL)

El enfriador, habitualmente instalado en las líneas de descarga antes de los surtidores, se utiliza para incrementar el volumen de ventas de gases, refrigerando el gas por debajo incluso de la temperatura ambiente.

Se puede utilizar con un intercambiador térmico de carcasa y tubos o con un intercambiador de calor tubo en tubo.



INCLUYE:

- Refrigerador
- Depósito de agua fría
- Bomba de recirculación
- Válvulas manuales de desconexión

MODELO	CAPACIDAD (fr/h)
CH 015	6,278
CH 020	8,170
CH 031	11,868
CH 051	17,544
CH 081	24,424
CH 101	36,034
CH 121	44,892
CH 161	50,912

MODELO	CAPACIDAD (fr/h)
CH 201	57,964
CH 251	69,488
CH 301	75,938
CH 351	86,172
CH 402	108,532
CH 502	125,990
CH 602	150,844

Capacidad en relación con temperatura del ag